DATENBLATT

Verbindung: drahtlos, Anschluss: USB/Bluetooth, Farbe: silber, Maus: optisch Besonderheit: Designmaus und Tastatur, Layout: deutsch

Modellnummer: JD-9100DE-1

119,90 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Cherry DW 9100 Slim - Maus + Tastatur, kabellos, silber, Deutsch

Artikelnummer	Hersteller	Lieferzeit	Datum
496440	Cherry	2 - 4 Werktage	07.05.2025

Per USB-C wiederaufladbare Lithium Akkus in Maus und TastaturWahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz FunkExtra kleiner Nano-Empfänger für Funk-BetriebMassive Metallplatte in der Tastatur für maximale Standfestigkeit
Das CHERRY DW 9100 SLIM Desktop-Set begeistert durch innovative Funktionen, herausragende Verarbeitung und trendiges, flaches Design.

Maus und Tastatur lassen sich wahlweise mit dem beiliegenden 2,4 GHz-Funk USB-Empfänger oder per Bluetooth® verbinden. Durch einen Schalter an der Maus bzw. Tastatur wechseln sie blitzschnell zwischen diesen Verbindungsarten. So lässt sich z.B. ein Notebook per Bluetooth® und zusätzlich ein PC über Funk mit dem gleichen Desktop bedienen. Die Übertragung der Daten erfolgt in beiden Fällen mit einer AES-128-Verschlüsselung.

Das CHERRY DW SLIM Set verfügt über wiederaufladbare Lithium Akkus, die wochenlanges Arbeiten ermöglichen. Danach laden Sie Maus und Tastatur bequem über das beiliegende Micro-USB Kabel, auch während des Arbeitens. Damit die Akkus auch nach dem Urlaub noch geladen sind, lassen sich Tastatur und Maus über einen Schalter komplett ausschalten.

Die Tastatur enthält eine eingebaute Metallplatte, die ihr maximale Standfestigkeit und Stabilität verleiht. Falls Sie beim Tippen einen steileren Winkel bevorzugen, können Sie die Tastatur mit den 4 beiliegenden Gummifüssen entsprechend anpassen. Auch dann sorgt die Metall-Platte für eine hohe Stabilität und beugt Durchbiegen und Prellen beim Schreiben vor.

Das optimale Schreibgefühl wird durch die Verwendung von hochwertiger Scherenmechanik mit geringem Tastenhub erreicht. Eingebaute Status LEDs direkt in den jeweiligen Tasten geben Auskunft, wenn die Hochstelltaste, die Rollen-Taste oder die Num-Lock-Taste aktiviert ist. Zusätzlich geben diese Tasten über ein Blinken eine Warnung, wenn der Batterieladestand niedrig ist.

Überaus komfortabel und praxisgerecht erweisen sich die 6 zusätzlichen Tasten: Windows Lock, Browser öffnen, Leiser, Lauter, Stumm und Taschenrechner öffnen.

Cherry DW 9100 Slim - Maus + Tastatur, kabellos, silber, Deutsch

Eingabegerät

Anschluss	USB
Layout	deutsch
Farbe	silber